

millboard

Live. Life. Outside.

Instrukcja użytkowania

Systemy tarasowe Millboard

Systemy tarasowe Millboard

Deski tarasowe Millboard to produkt innowacyjny na skalę światową imitujący naturalne drewno, który dzięki swojej elegancji idealnie komponuje się w przestrzeń wokół domu.

Ręcznie tworzony z formy 100-letniego dębu, posiada słoje, które przypominają swoim wyglądem prawdziwe drewno.

Dzięki unikalnej konstrukcji z żywicy mineralno-polimerowej nasze deski tarasowe nie gniją, ani nie wymagają częstego olejowania jak naturalne drewno. Powierzchnia tarasu zapewnia wyjątkową, antypoślizgowość, nawet gdy jest mokra. Oszalającym wygląd przy każdej pogodzie i łatwość w utrzymaniu.

Życzymy wielu szczęśliwych godzin na świeżym powietrzu !



Piękno desek Millboard, to także ich wygląd, a jak niewiele trzeba zrobić, aby wyglądały świetnie. W porównaniu z drewnem, powierzchnia Millboard jest w dużej mierze odporna na zarysowania oraz plamy powstające po jedzeniu, napojach oraz w codziennym użytkowaniu.

Millboard wymaga czyszczenia w celu usunięcia brudu lub obcych substancji, które znajdują się na powierzchni deski. Poniżej znajdują Państwo kilka zaleceń dotyczących czyszczenia i pielęgnacji desek Millboard.



Zwilż taras wodą 10-15 minut przed nałożeniem jakiegokolwiek środka czyszczącego. Przetestuj wszystkie metody czyszczenia lub posiadane środki w niewidocznym miejscu, zanim zastosujesz je na większej powierzchni.



Wszystkie środki czyszczące należy stosować zgodnie z instrukcjami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi przez producenta. Przetestuj wszystkie metody czyszczenia.



Za pomocą sztywnej szczotki dokładnie wyszoruj powierzchnię desek. Najlepszy rodzaj szczotek ma naturalne włosie o długości około 50 mm, które może wnikać w głąb słoików i skutecznie usunąć brud.



Myjki ciśnieniowe można ostrożnie stosować do czyszczenia i płukania desek Millboard. Zalecamy przestrzeżenie poniższych wskazówek mycia:

- Należy stosować PSI nie większe niż 2000, z końcówką wentylatora o rozstawie od 40 do 60 stopni
- Głowica powinna zawsze znajdować się w odległości około 300 mm od powierzchni
- Należy pamiętać, że użycie myjek ciśnieniowych może zwiększyć prawdopodobieństwo, że otwory po montażu śrub staną się bardziej widoczne
- Bezpośredni, długotrwały i intensywny kontakt z wodą pod wysokim ciśnieniem może trwale szkodzić powierzchni desek



Czyszczenie - ogólne zalecenia

Zalecamy czyszczenie tarasu dwa razy w roku lub częściej w razie potrzeby, w zależności od lokalizacji i intensywności użytkowania. Ma to na celu usunięcie liści i brudu; obszary bezpośrednio pod drzewami będą wymagały częstszego czyszczenia niż inne obszary

Taras można myć za pomocą zwykłego domowego detergentu zmieszanego z ciepłą wodą.

Dodatkowy środek czyszczący ma pomóc w usunięciu brudu z słoików, a do wyszorowania powierzchni desek należy używać sztywnej szczotki, splukując dużą ilością czystej wody zaraz po umyciu.

Usuwanie plam

Ryzyko pozostawienia trwałych śladów mocnych barwników i plam, takich jak jagody i ptasie odchody, zostanie zmniejszone, jeśli zostaną one usunięte możliwie szybko po powstaniu, dotyczy to również olejów kuchennych lub tłuszczów, które mają kontakt z powierzchnią desek.

Rozlane płyny i ślady należy usuwać dużą ilością wody, łagodnym detergentem i szmatką lub szczotką (zwykle nie są wymagane rozpuszczalniki ani chemiczne środki czyszczące).

Poniżej przedstawiliśmy kilka możliwych sytuacji, które mogą się pojawić oraz rozwiązania zaradcze.



Tłuszcz, olej, brud i większe cząsteczki brudu

- Za pomocą sztywnej szczotki usuń wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni tarasu przed namoczeniem tarasu i rozpoczęciem czyszczenia
- Zaczynij od rozcieńczenia środka czyszczącego i przejdź do rozcieńczenia 1:20 do intensywnego czyszczenia – jeśli używasz myjki ciśnieniowej, rozcieńczenie powinno wynosić 1:50. Woda może być gorąca lub zimna.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, spryskaj powierzchnię tarasu obficie – wystarczy opryskiwacz ogrodowy następnie energicznie szoruj. Dzięki temu wszelkie cząsteczki brudu zostaną zawieszony w cieczy
- Taras w takiej formie należy pozostawić na 5 – 10 minut, a następnie ponownie wyszorować, ale jednocześnie nie dopuścić do wyschnięcia
- Po umyciu spłucz dużą ilością czystej wody, aby usunąć wszelkie pozostałości środka czyszczącego
- Mocniej zanieczyszczone obszary mogą wymagać więcej niż jednego cyklu czyszczenia



Zacieki z betonu, cementu i ogólnego pyłu budowlanego

Jeśli powierzchnia płyty została zanieczyszczona ogólnym pyłem budowlanym, który może obejmować: cement, beton, tynk, tynk, cegłę, kamień lub inne, zalecamy najpierw oczyszczenie powierzchni za pomocą specjalnego środka czyszczącego

- Jeśli plama nie ustąpi, zalecamy użycie silniejszego silnie kwaśnego roztworu, należy jednocześnie zachować ostrożność podczas jego stosowania
- Za pomocą sztywnej szczotki usuń wszelkie zanieczyszczenia powierzchni z tarasu przed namoczeniem i rozpoczęciem czyszczenia
- Aby proces był bardziej efektywny, spryskaj powierzchnię tarasu obficie (wystarczy opryskiwacz ogrodowy) i następnie energicznie szoruj. Pozwoli to na rozpuszczenie wszelkich plam w płynie
- Taras w takiej formie należy pozostawić na 5 – 10 minut, a następnie ponownie wyszorować, ale nie dopuścić do wyschnięcia
- Po umyciu splotcz dużą ilością czystej wody, aby usunąć wszelkie pozostałości
- Mocno zabrudzone obszary mogą wymagać więcej niż jednego cyklu czyszczenia
- Myjka ciśnieniowa może być również używana zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie 2.



Plamy z kamienia i rdzy

- Kamień może odkładać się na deskach po „twardej wodzie” (woda o wysokiej zawartości minerałów) wyprauje. Rdza może pochodzić z metalowych wypełnień lub z czerwonej ziemi zawierającej tlenek żelaza
- Większe plamy mogą wymagać więcej niż jednego czyszczenia
- Do plam z kamienia i rdzy, jeśli utrzymują się, zastosuj specjalne środki czyszczące i postępuj zgodnie z instrukcjami
- Mocno zabrudzone obszary mogą wymagać więcej niż jednego cyklu czyszczenia

Żywica z drzew

- Żywica z drzew jest bardzo trudna do usunięcia, szczególnie gdy wyschnie
- Zaleca się najpierw mocno namoczyć zanieczyszczony obszar, albo rozpocząć czyszczenie zaraz po deszczowym dniu
- Zalecamy nałożenie mydła olejowego na brudny obszar, pozostawienie na 15 minut, a następnie wyszorowanie sztywną szczotką
- Żywica wysuszona może wymagać dłuższego namaczania lub więcej niż jednego cyklu czyszczenia

Pamiętaj!



Środek antyadhezyjny

- Ponieważ deski Millboard są produktem formowanym, w procesie produkcyjnym używamy środka antyadhezyjnego, który w momencie dostawy płyt nadal znajduje się na powierzchni. Może to spowodować, że deski będą początkowo po dostawie będą na błyszczące lub woskowane.
- Należy zachować ostrożność podczas chodzenia po deskach w tym okresie
- Środek antyadhezyjny ulegnie naturalnemu rozproszeniu w ciągu 6-8 tygodni od wystawienia na działanie warunków atmosferycznych i zużycia, wówczas deski osiągną docelowy matowy wygląd.
- Proces spływania środka antyadhezyjnego z powierzchni desek można przyspieszyć, czyszcząc deski ciepłą wodą z mydłem i sztywną szczotką po zakończonym montażu

Ostre przedmioty

- Ostre przedmioty, np. nogi stołu lub krzeseł, podstawy parasoli lub podstawy doniczek, mogą pozostawić ślady, jeśli zostaną przeciągnięte po powierzchni, dlatego należy zachować ostrożność podczas przenoszenia i przestawiania tych przedmiotów
- Podobnie jak w przypadku większości produktów tarasowych, buty z obcasami mogą powodować kosmetyczne uszkodzenia powierzchni.



Prace budowlane w otoczeniu

- Upewnij się, że profile Millboard są przykryte i zabezpieczone przed trwającymi pracami budowlanymi, malowaniem, tynkowaniem lub pyłem cementowym, który mógłby zanieczyścić lub pozostawić ślady na powierzchni, zwłaszcza jeśli deski zostały niedawno zainstalowane
- Zaleca się wykonanie innych prac budowlanych wokół potencjalnego obszaru tarasu przed instalacją desek
- Millboard nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z wpływu innych substancji na deski tarasowe.

Paleniska

- Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania palenisk, kominka lub rusztu na powierzchni tarasów Millboard. Elementy palenisk nie powinny być umieszczane bezpośrednio na powierzchni desek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. Dostawca tych elementów powinien potwierdzić, czy ich produkt może być używany na tarasie.
- Żar lub palący się materiał, który spadnie na deski, może spowodować uszkodzenie lub trwałe ślady na powierzchni. Należy je natychmiast usunąć
- Najlepszym rozwiązaniem może być umieszczenie źródła ciepła na materiale ogniodpornym, takim jak gres porcelanowy.
- Promienniki tarasowe lub promienniki podczerwieni nie mają żadnego negatywnego wpływu na deski tarasowe Millboard

Glony

- Glony będą występowały wszędzie tam, gdzie jest światło i wilgoć. Mogą pojawiać się na powierzchni desek Millboard, w miejscach gdzie gromadzi się brud.
- Algi nie przenikną do rdzenia płyty
- Zwykle użytkowanie przewidziane przez producenta to czyszczenie i szorowanie powierzchni, jednak można stosować specjalne środki do czyszczenia.



Latem

- Podobnie jak w przypadku innych produktów kompozytowych, powierzchnie desek, gdy są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nagrzewają się minimalnie bardziej niż drewno
- Ciemniejsze kolory będą się bardziej nagrzewać i może wystąpić dyskomfort podczas chodzenia bosą
- Przy bezpośrednim długotrwałym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze może być konieczne stosowanie obuwia
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z tarasów w miejscach gdzie od szyb odbija się ciepło/UV oraz wokół basenów

Podczas zimy

- Jak każda inna powierzchnia zewnętrzna, deski Millboard pokryte będą szronem lub lodem będą śliskie. Szron można usunąć, lekko posypując deski białą solą. Nie używaj soli kamiennej, ponieważ zawiera ona glinę i grys.
- Po zimie wyczyść powierzchnię tarasu wodą z mydłem
- Śnieg z tarasu można usunąć z miotłą lub plastikową łopatą do śniegu. Należy pamiętać, że metalowa lub metalowa łopata może uszkodzić zewnętrzną ochronną warstwę desek

Masz pytania ?

Masz dodatkowe pytania ? Chcesz uzyskać więcej informacji ?
Skontaktuj się z naszą obsługą Klienta !

Obsługa klienta
tel. 570002452
e-mail: info@lenta.pl

www.lenta.pl

© 2021 The Millboard Company Ltd., Millboard®, Lastane®, Durafix®, Lasta-Grip®, DuoSpan®, DuoLift® and the phrase "Live. Life. Outside.™" are protected trademarks. Patents and Patents Pending apply to Millboard® products. The company will vigorously defend its patent rights. Due to printing restraints, actual colours may vary from those shown in brochure. This brochure is not to be reproduced or copied without written permission from Millboard directors. Millboard has a policy of continual improvement to specification. Product blend, colours and sizes may change without notice. All sizes and measurements are nominal. Information is correct at time of going to press. Patent numbers include GB 2445714, GB 2449184, USA 8,065,849, CAN 2664329, EU 1951971.

The Millboard Company Ltd
UK Head Office
Unit A, Castle Court
Bodmin Road
Coventry CV2 5DB

T +44 (0) 24 7643 9943
F +44 (0) 24 7661 1668
E enquiries@millboard.co.uk

Company registered No. 06061318
VAT No: 980 616602

